



Intelbras Alarmes AMT 8000 ELAN Driver

Visão Geral

Driver para integração das centrais de alarme Intelbras série AMT 8000 via conexão IP ethernet.

Configuração Inicial

Adicione o driver no projeto.

Configure o tempo (em segundos) de atualização do status da central em "Status Update Time(s)".

Configure o endereço IP da central de alarme.

Configure a porta de comunicação da central de alarme (padrão 9009).

Configure os parâmetros na aba "Security System Settings":

- Elan User Password – informe a senha do usuário criado para a Elan na central.
- Zones – informe as zonas configuradas e utilizadas na central. Podem ser informados os números das zonas separados por vírgulas, ou intervalos de zonas. Ex: 1,2,5,8,10-16,25

Após estas configurações o driver irá estabelecer comunicação com a central, o status deverá mudar para verde (On-Line). Verifique as propriedades "Model" e "Firmware" na aba "Security System Settings", para ver se o driver conseguiu ler corretamente as informações da central.

Suporte

Se tiver dúvidas ou necessitar de algum suporte, por favor, entre em contato com drivers@zoomdigitalhome.com.br ou pelos fones (51) 3714-6280 / (51) 98152-2211.

Para verificar atualizações ou a versão mais recente disponível acesse www.zoomdigitalhome.com.br/drivers

Changelog

2026.08.12 – Fixado erro de processamento AMT 8000 Pro.

2026.07.30 – Corrigido erro de codificação de senhas com "0" (zero).

2022.11.24.01 – Versão inicial.