



Intelbras Alarmes AMT 2000/4000 ELAN Driver

Visão Geral

Driver para integração das centrais de alarme Intelbras série AMT 2000 e 4000 via conexão IP ethernet.

Configuração Inicial

Adicione o driver no projeto.

Configure o tempo (em segundos) de atualização do status da central em "Status Update Time(s)".

Configure o endereço IP da central de alarme.

Configure a porta de comunicação da central de alarme (padrão 9009).

Configure os parâmetros na aba "Security System Settings":

- Senha Master – informe a senha do usuário criado para a Elan na central ou a senha master da central.

- Particao x Zonas – informe as zonas configuradas na central em suas respectivas partições. Em caso de central não particionada, configure as zonas na Partição 1 do driver. Podem ser informados os números das zonas separados por vírgulas, ou intervalos de zonas.

Ex: 1,2,5,8,10-16,25

Após estas configurações o driver irá estabelecer comunicação com a central, o status deverá mudar para verde (On-Line). Verifique as propriedades "Model" e "Firmware" na aba "Security System Settings", para ver se o driver conseguiu ler corretamente as informações da central.

Suporte

Se tiver dúvidas ou necessitar de algum suporte, por favor, entre em contato com drivers@zoomdigitalhome.com.br ou pelos fones (51) 3714-6280 / (51) 98152-2211.

Para verificar atualizações ou a versão mais recente disponível acesse www.zoomdigitalhome.com.br/drivers

Changelog

2024.10.25.01 – Adicionado comando de limpar falhas antes de armar.

2023.12.01.01 – Atualizado código de licenças.

2023.05.26.01 – Adicionado Auto Arm.

2023.04.18.01 – Corrigido acionamento das PGMS.

2023.01.26.01 – Alterado modo de comunicação entre a Elan e as centrais AMT.

2022.11.24.01 – Versão inicial.